**F6**

Primer paso: formatear 👍
Menú - sistema - tarjeta sd - formato - ejecutar

Colocar el XLR al boom, el otro extremo del cable se coloca en la grabadora- hueco 1

Configurar la grabadora:
Menú - grabación - modo lineal - lineal 24 bits
Menú - frecuencia de muestreo - 48 khz
Menú - formato fichero - Polifónico
Menú - pre grabación - Activado (esto sirve en documentales)

Entrar a PFL (setear el micrófono):
Fuente Mic (a.fnt)
Retoque (ganancia, nivelarlo -12 a -6 decibeles)
pasa alt/limit - limitador - Act (normal)
Limitador - Umbral en -2 dbfs

Listo

Micrófono:
setear micrófono
micrófono - set - frequency preset - cambiar de frecuencia - set
sensitibity - entre - 15 o -18
receptor - set - frequency preset - cambiar de frecuencia - set
set - of out - 00 decibeles

Escuchar en audífonos
Menú - salida - auriculares - ruteo - activas los canales que quieres escuchar

**F4**
Para formatear:

- Menú y usar la perilla para navegar - SD card - format - SD1 o SD2 y listo

Conectar el cable XRL a la grabadora. Luego:

- Menú - input - phantom - (verificar que el “voltage” sea de 48v - luego ir a on/off y verificar que las entradas están prendidas

Luego apretar el número 1 (el XLR se conectó en la entrada número 1), así se va a prender una luz roja.
Luego apretar PFL - presionar Trim - luego regula con la perilla el sonido hasta que el nivel llegue a la mitad.
Conectar audífonos y listo.